

Маслопресс домашний электрический Complete Media OP-1

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель! Прочтите внимательно данное руководство перед началом работы с прибором. Следуйте всем инструкциям, указанным ниже. Используйте прибор только по прямому назначению. Самостоятельно не разбирайте и не модифицируйте прибор, не используйте аксессуары и запасные части, не одобренные производителем. Несоблюдение данных инструкций может привести к травме, поражению электрическим током, а также поломке прибора и снятию с гарантии!

1. Подключайте прибор в отдельную розетку с заземлением. Не используйте тройники и удлинители!
2. Не помещайте прибор, кабель или электрическую вилку в воду или другие жидкости.
3. Во время работы прибор всегда должен быть под наблюдением. Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра, особенно в присутствии детей!
4. При обнаружении физических повреждений прибора или электрического кабеля немедленно выключите прибор и отсоедините его от электрической сети.
5. Не пользуйтесь пальцами, ножами, вилками, ложками и другими предметами для проталкивания продукта! Это может привести к травме или поломке прибора.
6. Используйте маслопресс только в закрытом помещении, вдали от источников открытого пламени или повышенной влажности.
7. Маслопресс должен быть установлен на горизонтальной ровной и прочной поверхности. Во избежание возможного дребезжания и резонанса рекомендуется накрыть поверхность тканью перед установкой прибора.
8. Избегайте контакта с вращающимися деталями и не разбирайте прибор во время его работы!
9. Нагревательный элемент достигает температуры 160 градусов Цельсия! Не трогайте его в процессе работы! Перед разборкой прибора обязательно остудите все детали до комнатной температуры, во избежание травм и ожогов.
10. Запрещается мыть маслопресс водой или другими жидкостями. Просто протрите прибор влажной тряпкой, затем вытрите насухо.
11. Не используйте прибор без остановки более 3-х часов. В случае продолжительного использования делайте перерывы на 30 минут каждые 3 часа.
12. Дайте маслопрессу поработать без продукта не менее 2-х минут после окончания отжима. Затем остановите работу, и включите реверс на 20-30 секунд для более легкой разборки устройства.
13. Всегда отключайте прибор из электрической сети, если он не используется!

Технические характеристики маслопресса:

Напряжение: 220 Вольт	Частота: 50 Гц	Выходная мощность: до 500 Вт
Вес прибора: 10 Кг	Габариты : 45 см *19 см*24 см	

Особенности и функции маслопресса:

1. Корпус производится целиком из пищевой стали 304 пробы. Особая обработка внешних панелей позволит прибору меньше пачкаться и покрываться отпечатками пальцев.
2. Отжимная корзина и шнек выполнены на точнейшем цифровом оборудовании последнего поколения, что повышает точность сборки, улучшает надежность и стабильность работы. Вы сможете легко получить большое количество масла из любых маслянистых семян, зерен, орехов.
3. Время непрерывной работы надежного высококачественного двигателя – до трех часов!
4. Примерная таблица КПД на популярных маслянистых культурах:

Продукт	Эффективность получения масла (КПД)
Арахис	38%—45%
Белый кунжут	45%—55%
Черный кунжут	43%—55%
Подсолнечник	45%—50%
Грецкий орех	0%—55%

Семена льна	48%—55%
-------------	---------

Важно: реальная эффективность отжима масла будет сильно зависеть от сорта, качества, места произрастания, содержания влаги в продукте. Данная таблица была получена в ходе реальных заводских тестов прибора, но приводится здесь только для справки!

Инструкции по использованию маслопресса:

Сборка.

1. Установите шнек на вал двигателя маслопресса.
2. Наденьте отжимную корзину на шнек отверстиями для выхода масла вниз.
3. Вставьте до упора фиксирующий штифт в паз на отжимной корзине.
4. Опустите передний щиток и установите воронку на отверстие для загрузки продукта.



Шаг 1.

Шаг 2.

Шаг 3.

Шаг 4.

Получение масла. Горячий отжим.

1. Подключите маслопресс к электрической сети.
2. Включите подогрев выхода жмыха и оставьте нагреваться на 10 минут
3. Запустите прибор, поставив переключатель в положение 1.
4. Небольшими порциями постепенно загружайте продукт в воронку.
5. После окончания отжима отключите подогрев выхода жмыха.
6. Дайте поработать прибору без продукта 2 минуты
7. Остановите работу прибора, дождитесь, когда вращение шнека полностью остановится, включите реверс на 30 секунд.
8. Оставьте получившееся масло на 8 часов отстаиваться, после чего осторожно слейте в стеклянную бутылку. Храните бутылку в сухом прохладном темном месте. Осадок от масла можно использовать в качестве соуса и добавки в пищу.

Получение масла. Холодный отжим.

Выполняйте все действия, как при горячем отжиме, но не используйте прогрев выхода жмыха. Для этого пропустите пункты 2 и 5 раздела «Получение масла. Горячий отжим».

Внимание: холодный отжим подходит НЕ ДЛЯ ВСЕХ маслянистых культур! Некоторые продукты, например, семена льна, с прочной твердой кожурой, будут плохо обрабатываться в маслопрессе и даже могут привести к его остановке!

На заметку: при горячем отжиме происходит нагрев только выхода жмыха, для лучшего размягчения продукта. Это повышает КПД, облегчает процесс обработки, при этом температура получаемого масла на выходе не превысит 38-40 градусов Цельсия, что означает сохранение всех полезных свойств.

Разборка и чистка маслопресса.

1. После окончания отжима дайте поработать прибору без продукта 2 минуты
2. Остановите работу прибора, дождитесь, когда вращение шнека полностью остановится, включите реверс на 30 секунд.

3. Используйте кухонную варежку (входит в комплект поставки) для разборки прибора или дайте аппарату остыть до комнатной температуры.
4. Вытащите фиксирующий болт и осторожно снимите отжимную корзину и шнек.
5. Вытащите шнек из отжимной корзины. Если шнек поддается с усилием, допускается постукивание болтом по передней части шнека в направлении его вынимания из отжимной корзины.
6. Очистите шнек и отжимную корзину специальной щеткой, входящей в комплект поставки. Если некоторые детали очищаются плохо, замочите их на 30 минут в теплой мыльной воде, затем повторите очистку щеткой.
7. Проверьте корпус маслопресса и особенно вал двигателя. Удалите все семена и загрязнения, которые могли остаться на корпусе устройства.

Советы по получению масла.

1. Прибор создан для получения масла из любых маслянистых культур. Увеличить выход масла из продуктов и размягчить их для лучшего прохождения жмыха поможет предварительный разогрев их в микроволновой печи. Распределите равномерно ровным тонким слоем и оставьте продукт прогреваться в печи в течение 1-2 минут, затем сразу же загружайте в маслопресс. Не пересушите продукт при предварительном разогреве!
2. Крупные орехи необходимо измельчить с помощью молотка или орехокола. Старайтесь добиться размера, равного размерам орешков арахиса (примерно 8 мм). Не пользуйтесь для измельчения орехов кофемолкой или миксером, ореховую муку маслопресс не обработает!
3. Некоторые продукты рекомендуется отжимать только с помощью горячего отжима! Это: семена льна и другие семена с жесткой кожицей, а также орехи, такие, как сырой арахис.
4. Отжимайте только свежие семена, зерна и орехи. Слишком влажные продукты отжимать запрещается! Удалите лишнюю влагу из продуктов, затем используйте для отжима в маслопрессе.

Неисправности и их решения.

1. **Семена плохо захватываются шнеком, выход масла небольшой, из отверстия выхода масла идут хлопья.**

Решение 1: проверьте, не перегружено ли входное отверстие семенами. В случае необходимости используйте зубочистку или другое похожее приспособление для проталкивания.

Решение 2: проблеме могла вызвать повышенная влажность семян или орехов. Подсушите продукты, затем попробуйте выжать масло снова

Решение 3: продукт мог застрять между шнеком и отжимной корзиной. Воспользуйтесь реверсом в течение 1 минуты.

Решение 3: Воспользуйтесь горячим отжимом масла вместо холодного. Как показывают тесты, температура масла при этом не поднимается выше 38-40 градусов, что сохраняет все полезные свойства продукта.

2. **Из отверстия для выхода масла сыпется порошок и кусочки сухого продукта.**

Решение: возможно, вы используете слишком сухие ингредиенты. Смените продукт на более маслянистый.

3. **Попадание предмета в загрузочную воронку маслопресса.**

Решение: немедленно остановите работу. Нажмите клавишу реверса. После удаления чужеродного предмета разберите маслопресс и почистите его детали.

4. **Мотор остановился.**

Решение 1: Вы используете неподходящий продукт, содержащий слишком мало масла. Попробуйте другие продукты.

Решение 2: Воспользуйтесь горячим отжимом масла вместо холодного. Как показывают тесты, температура масла при этом не поднимается выше 38-40 градусов, что сохраняет все полезные свойства продукта.

Решение 3: Размягчите и разогрейте продукты в микроволновой печи перед загрузкой в маслопресс.

5. Шнек и отжимная корзина не разъединяются.

Если шнек поддается с усилием, допускается постукивание болтом по передней части шнека в направлении его вынимания из отжимной корзины.

Условия гарантии

Прибор предназначен только для домашнего использования!

Гарантия предоставляется владельцу маслопресса Complete Media. На двигатель и электрические компоненты устройства распространяется гарантийный срок в течение 1 года. На остальные детали, включая ёмкости для масла и жмыха, щетки для чистки, гарантия не распространяется. Также гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, включая уплотнители, шнек и отжимную корзину. Если во время использования маслопресса в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несет ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации.
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем.
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной производителем ремонтной организации.
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке.
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством.
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.
7. Использования устройства в коммерческих целях.

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте на электронную почту авторизованного сервис-центра письменное уведомление с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы. К письму приложите свои контактные данные и нижеперечисленную информацию (заполняется продавцом):

Гарантийный талон

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: _____ (печать или
штамп продавца)

Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного или неверного заполнения, а также отсутствия печати продавца и подписи покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

(подпись покупателя)